



**PRIXTON**

MÁQUINAS DE COSER



## EASY TO CREATE

### MÁQUINAS DE COSER

Cada vez es más habitual tener una máquina de coser en casa para poder crear tus propios diseños o reparar tu ropa del día a día. Arreglar camisetas que se han roto, quedado pequeñas o grandes es muy sencillo con nuestras máquinas de coser. Además, podrás llevártelas y coser donde quieras y cuando quieras con su diseño portátil y ligero.

Incluyen un cajón integrado donde podrás guardar todos tus materiales y una lámpara que te permitirá tener más visión cuando lo necesites.

**P110**

**P120**


**P130**

MÁQUINAS DE COSER  
PT10

Realiza hasta 12 tipos de puntadas diferentes. Integra un cajón para guardar hilos, agujas... y otros materiales. Además, posee bombilla para mejorar la visibilidad al realizar las puntadas. Incluye pedal y adaptador. La máquina se enciende mediante el interruptor manual o mediante el pedal. Dispone de dos modalidades de uso, enchufado a la corriente o a pilas.

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Puntadas                                   | 12                          |
| Portátil                                   | Incluye asa/función a pilas |
| Tirahilos, cortahilos, canilla, volante... | Sí                          |
| Luz                                        | Incluida                    |
| Doble hilo                                 | Sí                          |
| Velocidad                                  | 2                           |
| Puntadas direcciones                       | Derecho y revés             |
| Tensión de la puntada                      | Sí                          |
| Rebobinado                                 | Automático                  |
| Cajón                                      | Sí                          |
| Pedal y adaptador                          | Incluidos                   |
| Color                                      | Azul y lila                 |

**MÁQUINA DE COSER  
P110 AZUL**



**MÁQUINA DE COSER  
P110 LILA**





MÁQUINAS DE COSER  
P120

Realiza hasta 16 tipos de puntadas diferentes. Personaliza toda tu ropa y usa los patrones que necesitas en cada momento. Integra un cajón oculto para guardar hilos, agujas... y todo el material que necesitas para confeccionar las telas. Para coser con mayor comodidad la máquina integra una bombilla. Mejora la visibilidad al realizar las puntadas. Para coser con toda seguridad y con la mayor comodidad posible, incluye un soporte prensatelas. Incluye pedal y adaptador. La máquina se enciende mediante su interruptor manual o mediante el pedal.

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Puntadas                                   | 16              |
| Tirahilos, cortahilos, canilla, volante... | Sí              |
| Luz                                        | Incluida        |
| Doble hilo                                 | Sí              |
| Velocidad                                  | 2               |
| Puntadas direcciones                       | Derecho y revés |
| Tensión de la puntada                      | Sí              |
| Rebobinado                                 | Automático      |
| Cajón                                      | Sí              |
| Pedal y adaptador                          | Incluidos       |
| Color                                      | Amarillo        |

MÁQUINA DE COSER  
P120



MÁQUINAS DE COSER  
P130

Máquina de coser con 59 patrones para personalizar las puntadas. Permite ajustar la velocidad, y el ancho y longitud de cada puntada. Dispone de zigzag elástico y ojal manual en 4 pasos. Integra prensatelas, enhebrador, toma de hilo, regulador de tensión, cortahílos, tornillo de ajuste de aguja, canilla, volante, lámpara y pequeño cajón oculto. Además, incluye pedal y adaptador de enchufe.

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Puntadas                                   | 59              |
| Tirahilos, cortahilos, canilla, volante... | Sí              |
| Luz                                        | Incluida        |
| Ojal manunal                               | En 4 pasos      |
| Velocidad                                  | 2               |
| Puntadas direcciones                       | Derecho y revés |
| Tesión de la puntada                       | Sí              |
| Rebobinado                                 | Automático      |
| Cajón                                      | Sí              |
| Pedal y adaptador                          | Incluidos       |
| Color                                      | Granate         |





## MÁQUINA DE COSER P130



MÁQUINAS DE COSER

Podrás personalizar tu propia ropa gracias a sus patrones y poner complementos textiles para hacerla única y especial. Pon tu pie en el pedal, coge los hilos adecuados y deja volar tu creatividad.

|  | P110                                                                    | P120          | P130          |
|--|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|  | <div><div></div>8436042557158</div> <div><div></div>8436042551262</div> | 8436042555154 | 8436042557066 |

|                                            |                             |                 |                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Puntadas                                   | 12                          | 16              | 59              |
| Portátil                                   | Incluye asa/función a pilas | -               | -               |
| Tirahilos, cortahilos, canilla, volante... | Sí                          | Sí              | Sí              |
| Luz                                        | Incluida                    | Incluida        | Incluida        |
| Doble hilo                                 | Sí                          | Sí              | -               |
| Velocidad                                  | 2                           | 2               | 2               |
| Puntadas direcciones                       | Derecho y revés             | Derecho y revés | Derecho y revés |
| Tensión de la puntada                      | Sí                          | Sí              | Sí              |
| Rebobinado                                 | Automático                  | Automático      | Automático      |
| Cajón                                      | Sí                          | Sí              | Sí              |
| Pedal y adaptador                          | Incluidos                   | Incluidos       | Incluidos       |
| Color                                      | Azul y lila                 | Amarillo        | Granate         |



**prixton.com**

